

Deskryptory



Dokładamy wszelkich starań, aby zawartość naszej dokumentacji była kompletna, dokładna i aktualna. Jednak ze względu na ciągły rozwój oprogramowania nie możemy zagwarantować, że informacje są zawsze w pełni poprawne.

Zabiegamy, aby w kolejnych wersjach wprowadzać poprawki błędów lub przeoczeń, które zauważymy lub zostaną nam zgłoszone. Imos nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody spowodowane użyciem lub niewykorzystaniem dostarczonych informacji lub spowodowane użyciem nieprawidłowych lub niekompletnych informacji. Informacje w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Data utworzenia: 24.09.2019 ; Ostatnia zmiana: 06.02.2020

Użyta wersja: imos iX 2019 SR1



Plan

1.	Wstęp	3
2.	Skonfiguruj nowy warunek	4
3.	Zdefiniuj domyślne wartości	4
4.	Podgląd	5
5.	Zmień kolejność warunków	6
6.	Przykład	6



1. Wstęp

Deskryptory są zarządzane w Managerze Elementów i są używane w podziałach liniowych. Deskryptory znajdują się w zakładce **Zasady Ogólne.**

Graficzny interfejs użytkownika ułatwia obsługę systemu danych. Jest to zaleta w szczególności przy definiowaniu operatorów.

- 🐞 Przykłady Projektów
- \$ Zmienne
- m Artykuł
- > ② Zasady Konstrukcyjne
- > > 2 Łączniki i Obróbki
- > 🕄 Materiały, Powierzchnie, Profile
- > 🗊 Edytor Konturów
- › 🕼 Ustawienia CAM
- > 🕕 Kalkulacja
- > 🕣 Wydruki
- - 🗊 Zasady Konstrukcji
 - Seskryptory
 - 岩 Warunki
 - Parametry Szczelin
 - (i) Informacje Produkcyjne
 - ⁸⊾ Kategorie Artykułu
 - Kategorie Materiału
 - S Listy Zmiennych



2. Skonfiguruj nowy warunek

Nowy_deskryptor		Aby zdefiniować nowy warunek dla			
Nazwa	Wartość	deskryptora, kliknij znak plus obok			
∨ Ustawienia		Warunków			
Komentarz	Standard				
Тур	Podział Liniowy	~			
Wymiary domyślne	500				
Domyślny Podział Liniowy	1:1:1				
✓ Warunki Nr Opis	Podział Liniowy	+ 🗷			
✓ Warunki Nr Opis - ↓ 1	Podział Liniowy Idaj warunek	+ 2	Pojawi się nowy wiersz, w którym można zdefiniować podział liniowy i opis . Teraz można zdefiniować Warunek dla tego podziału liniowego. W tym celu kliknij przycisk Dodaj warunek .		
✓ Warunki Nr Opis - ◆ ↑ + 0 ✓ Róv	Podział Liniowy me v 0	+ 2 = ×	Teraz można zdefiniować warunek dla podziału liniowego.		

3. Zdefiniuj domyślne wartości

Domyślna wartość dla podziału liniowego jest **zawsze używana**, jeśli żaden ze zdefiniowanych warunków **nie jest poprawny** dla bieżącej sytuacji.

Nowy_deskryptor

Nazwa	Wartość	
∨ Ustawienia		<u>ـ</u>
Komentarz	Standard	
Тур	Podział Liniowy	~
Wymiary domyślne	500	
Domyślny Podział Liniowy	1:1:1	



Podgląd 4.

Po prawej stronie można wyświetlić podgląd zdefiniowanego podziału. Aby wyświetlić podgląd, kliknij strzałkę obok opcji Podgląd.

No	owy_deskryptor			Podgląd 🗩
Na	azwa	Wartość		
\sim	Ustawienia		*	
	Komentarz	Standard		
	Тур	Podział Liniowy	~	
	Wymiary domyślne	500		
	Domyślny Podział Liniowy	1:1:1		
~	Warunki		+ 🔊	0 100 200 300 400 500 600 700
	Nr Opis	Podział Liniowy		
	- ↓ ↓ 1 -		≡	
		✓ Rowne		

Kliknięcie warunku w wierszu powoduje wyświetlenie po prawej stronie odpowiedniego podglądu odnoszącego się do zdefiniowanej długości podglądu.



Nowy_deskryptor Nazwa Wartość V Ustawienia Komentarz Standard Podział Liniowy Тур ~ Wymiary domyślne 500 Domyślny Podział Liniowy 1:1:1 250 250 ակակակակարություն 100 200 300 400 500 600 Ó ✓ Warunki ×٦ Podział Liniowy Nr Opis 1:1 ≡ - 1 _ + 0 ✓ Równe

Podgląd 🗲



Q

Jeśli obraz po prawej stronie jest zbyt mały, wystarczy kliknąć kursorem po prawej na wolnym polu w podglądzie i dopasować jego wymiar.

Г						
	250			250		
	100	200	200	400	' 50	· `
0	100	200	500	400	50	0

5. Zmień kolejność warunków

Kolejność tworzonych warunków można później nadal modyfikować.

W tym celu należy wybrać odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć strzałkę powyżej lub poniżej, aby przesunąć ten wiersz!

∨ Warunki			+ 🖃 🗸 Warunki						+ []							
		Nr		C)pis		Podział Liniowy				Nr		Opis		Podział Liniowy	
	+	+	′ ♠	1			40mm:1:1:40mm	≡		+	+	1			40mm:1:1:40mm	≡
	+	ŧ	•	2			40mm:1:128mm:1:40m	m 🔳		+	Ŧ	4 2			40mm:1:128mm:1:40mm	≡
	+	ŧ	· 🔶	3			40mm:1:1:1:40mm	≡		+	+	4 3			40mm:1:1:1:40mm	≡
	+	ŧ	•	4			40mm:1:1:1:1:40mm	≡		+	ŧ	4			40mm:1:1:1:1:1:40mm	Ξ
	+	ŧ	' 🗲	5			40mm:1:1:1:1:1:1:40mm	n) =		+	Ŧ	4 5			40mm:1:1:1:40mm	Ξ

6. Przykład

W opisanym przypadku potrzebny jest deskryptor dla zawiasu. Należy dla niego przestrzegać następujących warunków:

- 1. W przypadku małych drzwi o wymiarze mniejszym lub równym 400mm należy zastosować 2 zawiasy.
 - Ich odległość to 70mm od krawędzi drzwi.
- W przypadku drzwi o wymiarach większych niż 400 mm ale mniejszych lub równych 900 mm wstawiane są również 2 zawiasy. Ich odległość wynosi 100 mm od krawędzi drzwi.
- Dla drzwi o wymiarach większych niż 900 ale mniejszych lub równych niż 1600 mm wstawią się 3 zawiasy. W odległości 100mm od krawędzi drzwi.
- **4. 4 zawiasy** są wstawione jako **domyślne**. W odległości 100mm od krawędzi drzwi.



Zacznij od najmniejszego wymiaru tzn. od najmniejszej możliwej wysokości!

Nr Opis Podział Liniowy + + 1 - 70mm:1:70mm	Najpierw definiowany jest podział liniowy początkowy: 70mm:1:70mm W ten sposób wstawią się 2 za- wiasy 70mm od krawędzi.
Nr Opis Podział Liniowy - ◆ ♠ 1 - 70mm:1:70mm + I × X	Następnie dodawane jest porów- nanie, które jest zdefiniowane w następujący sposób:
↓ X ✓ Mniejsze lub równe 400	Do porównania nie trzeba wpro- wadzać konkretnego wymiaru , przedział ten obejmuje wysokość 400mm lub mniejszą.
Nr Opis Podział Liniowy + ↑ 1 - 70mm:1:70mm + ↓ ↑ 2 100mm:1:100mm	Kolejno kliknij szary plus przy wa- runkach, aby dodać nowy waru- nek. Wtedy zdefiniuj nowy podział li- niowy 100mm:1:100mm . Ponownie wstawią się 2 zawiasy jednak w odległości 100mm.
Nr Opis Podział Liniowy + ↓ 1 - 70mm:1:70mm Ξ - ↓ ↓ 2 100mm:1:100mm Ξ + X ∨ Większe niż ∨ 400 X	Zdefiniuj następujące porówna- nie. Następnie kliknij plus przed no- wym porównaniem.
I X + X ✓ Większe niż ✓ 400	W ten sposób pojawia się opera- tor. Następnie kliknij plus przed ope- ratorem, aby dodać drugie porów- nanie dla wysokości większej niż 400mm.
I X + X + X + X Viększe niż × 400 + X × Mniejsze lub równe 900	Drugie porównanie wygląda na- stępująco, obejmuje zakres wyso- kości mniejszy lub równy 900mm ale większy niż 400.
Nr Opis Podział Liniowy + ↓ ↓ 1 - 70mm:1:70mm + ↓ ↓ ↓ 2 100mm:1:100mm + ↓ ↓ 3 100mm:1:1:100mm	Teraz należy zdefiniować trzeci warunek. Kliknij więc plus za wa- runkami. Podział liniowy dla tego przy- padku będzie następujący 100mm:1:1:100mm . Dla zakresu wysokości wymienio- nego w poprzednim kroku wsta- wią się 3 zawiasy.



+ + -	Nr Opis ◆ ▲ 1 - ◆ ▲ 2 - ◆ ▲ 3 - + I ×		Podział Liniowy 70mm:1:70mm 100mm:1:100m 100mm:1:1:100	m	Kolejne porównanie musi być po dobne do tego z kroku 2 tzn. prze dział domknięty. Podział liniow będzie zastosowany dla wysoko			
	+ x · · + x · ·	Większe niż Mniejsze lub równe	•	900 1600	ści większej niż 900mm ale mniejszej lub równej 1600mm .			
\sim	Ustawienia Komentarz	Standard			W ostatnim kroku definiuje się ustawienia domyślne, które by-			
	Typ Wymiary domyślne	Podział Liniowy 500		~	łyby zastosowane jeśli żaden z			
Domyślny Podział Liniowy 100mm:1:			0mm		dla wysokości wynoszącej 1700mm. W ten sposób wstawią się 4 zawiasy 100mm od krawędzi drzwi. Dlatego też musisz zdefiniować domyślny podział liniowy 100mm:1:1:1:100mm			